

Kerti térelválasztó beépítési útmutató

Figyelem!

Elemeink pontos mérete: (180 cm).

Hagyjon helyet a tartóoszlopok között az „L” rögzítő elemeknek (1 cm)

1. lépés

Ásson egy gödröt.



2. lépés

Helyezze bele az oszlopot, és rögzítse függőleges helyzetben.



3. lépés

Fúrja elő az oszlopokon „L” rögzítő elemek helyét, majd rögzítse azokat.



4. lépés

Rögzítse a térelválasztó elemeket az „L” rögzítő elemekhez.



5. lépés

Rögzítse az oszlopszáró fedélt (fúrja elő az oszlopot, használjon ragasztót a felhelyezéshez)



2. módszer:

1. lépés

Ásson egy gödröt, méret 40 x 40 cm, 60 cm mély.



2. lépés

Töltse ki a gödröt betonnal, illesse bele a rögzítő elemet, szintezze ki és hagyja megszáradni.



3. lépés

Illesse közé az oszlopot, azt fúrja elő, majd rögzítse átmenő rozsdamentes acélsavarral.

