

Teraszrács beépítési útmutató

1. lépés

Szintezze ki az altalajt, majd fektesse rá a párnafákat!
Ügyeljen rá, hogy a párnafák is ki legyenek szintezve!



2. lépés

Szintezze ki az elemeket a párnafán!



3. lépés

Az elemeket rejtetten (a réseken keresztül) csavarozza a párnafára.



Kész!

Rendkívül egyszerű és mégis tartós megoldás!

